IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de poner en marcha el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua y la boquilla eléctrica. La boquilla eléctrica debe ser utilizada solamente para los fines descritos en este manual de instrucciones con su sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.

1. Antes de desmontar el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua o la boquilla eléctrica para su mantenimiento, por favor desenchufe el aparato de la red eléctrica.

2. Ponga en marcha el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua/la boquilla eléctrica solamente bajo vigilancia. Los niños y las personas no familiarizadas con el uso de este aparato deben mantenerse lo más alejadas posible del mismo.

3. ¡No aspire jamás líquidos inflamables!

4. Evite la aspiración de objetos duros o de cantos afilados.

5. No aspirar cigarrillos, cerillas, ceniza y/u otros objetos ardientes.

6. No utilice la boquilla eléctrica/el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua con el cable dañado.

7. No guarde la boquilla eléctrica/el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua enchufado a la red. Desenchufe el cable de alimentación a la red para largos periodos de inutilización del aparato o en caso de realizar tareas de mantenimiento del mismo. Además, es conveniente que desactive previamente todas las funciones del aparato.

8. Observe las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante y utilice solamente los accesorios originales autorizados.

9. Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no debe exponer la boquilla eléctrica a la humedad. No utilice la boquilla al aire libre o sobre superficies húmedas. No sumerja la boquilla eléctrica en agua. Antes de enchufar o desenchufar el cepillo eléctrico, apague siempre el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.

10. Revise periódicamente la manguera eléctrica.

11. En caso de estar dañado el cable de alimentación, por favor póngase en contacto con el fabricante.

12. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños que pueda sufrir el aparato derivados del uso incorrecto del mismo, de la utilización contraria a lo que se indica en el manual de instrucciones, de reparaciones realizadas por cuenta propia o del mantenimiento inadecuado.

10-06

PRO-AQUA®
INTERNATIONAL

Manual de instrucciones boquillas eléctricas

QUALITY MADE IN GERMANY

LOS COMPONENTES

1. Boquilla eléctrica (adecuada solamente para aspirar en seco)
2. Tubo telescópico para boquilla eléctrica, acero fino
3. Manguera eléctrica Pro-Aqua (bicolor), adecuada solamente para aspirar en seco

Variante de equipamiento Contacto directo

FUNCIONES BÁSICAS

Uso de la boquilla eléctrica

La boquilla eléctrica Pro-Aqua está especialmente indicada para el cuidado de alfombras y moquetas muy estropeadas (p.e. para las situadas en la calle) pero también para colchones y tapicerías.

Naturalmente, con la boquilla eléctrica Pro-Aqua también podrá aspirar sobre superficies duras. Desconecte su sistema de limpieza por aspiración. Introduzca el cable de la manguera eléctrica en la conexión prevista para tal fin (véase componentes).

Conecte el Pro-Aqua. Accione el mecanismo de desbloqueo (A) y coloque el tubo telescópico en posición horizontal (B). El motor arrancará automáticamente. Al volver a colocar el tubo telescópico en posición vertical, el motor se apagará.

Protección de sobrecarga de la boquilla eléctrica

En caso de sobrecarga del motor – causada, por ejemplo, por el bloqueo del rodillo del cepillo al aspirar un cuerpo extraño de volumen considerable o los flecos de una alfombra – se acciona automáticamente un mecanismo de protección de sobrecarga y, para su seguridad, el motor se apaga. Dicho mecanismo de protección se puede reajustar tantas veces como se desee.

De ese modo se encenderá una lámpara roja de alerta. Si esto ocurre, proceda de la siguiente manera:

- Apague la boquilla eléctrica y desconecte de la red el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.
- Elimine la causa de la avería, limpie el rodillo del cepillo si es necesario.
- Apriete el botón de reset (rojo) en la parte posterior de la boquilla de aspiración.
  A continuación podrá volver a poner en funcionamiento el aparato.

MANTENIMIENTO DE LA BOQUILLA ELÉCTRICA

1. Retirar la clavija de alimentación de la boquilla.
2. Eliminar los posibles pelos o fibras incrustados con la boquilla de unión.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje:	230 V – 50 Hz
Potencia:	150 W

LOS COMPONENTES

1. Boquilla eléctrica (adecuada solamente para aspirar en seco)
2. Tubo telescópico para boquilla eléctrica, acero fino
3. Manguera eléctrica Pro-Aqua (bicolor), adecuada solamente para aspirar en seco

Variante de equipamiento Young Family

FUNCIONES BÁSICAS

Uso de la boquilla eléctrica

La boquilla eléctrica Pro-Aqua está especialmente indicada para el cuidado de alfombras y moquetas muy estropeadas (p.e. para las situadas en la calle) pero también para colchones y tapicerías.

Naturalmente, con la boquilla eléctrica Pro-Aqua también podrá aspirar sobre superficies duras. Desconecte su sistema de limpieza para interiores. Introduzca el cable de la manguera eléctrica en la conexión prevista para tal fin (véase componentes).

Conecte el Pro-Aqua. Accione el mecanismo de desbloqueo (A) y coloque el tubo telescópico en posición horizontal (B). El motor arrancará automáticamente. Al volver a colocar el tubo telescópico en posición vertical, el motor se apagará.

Protección de sobrecarga de la boquilla eléctrica

En caso de sobrecarga del motor –causada, por ejemplo, por el bloqueo del rodillo del cepillo al aspirar un cuerpo extraño de volumen considerable o los flecos de una alfombra– éste no funcionará con toda su potencia.

Si esto ocurre, proceda de la siguiente manera:

- Apague la boquilla eléctrica y desconecte de la red el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.
- Elimine la causa de la avería, limpie el rodillo del cepillo si es necesario.
- A continuación podrá volver a poner en funcionamiento el aparato.

MANTENIMIENTO DE LA BOQUILLA ELÉCTRICA

1. Retirar la clavija de alimentación de la boquilla.
2. Eliminar los posibles pelos o fibras incrustados con la boquilla de unión.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje:	230 V – 50 Hz
Potencia:	130 W

Indicaciones para el medio ambiente:
Al final de su vida útil, este aparato no debe ser eliminado con los demás de los residuos domésticos, sino que debe ser llevado a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los materiales son, tal y como muestra su símbolo, reutilizables. Con la reutilización, el aprovechamiento material y otras formas de aprovechamiento de viejos aparatos estará prestando un gran servicio a la protección del medio ambiente. Infórmese en la administración municipal sobre el punto de reciclaje más próximo.